Relè

Relè di lavoro - 4 Terminali - Mini



CARGO	WEHRLE	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160652		6	20	●			
160155		12	15	●		●	
160080	160803	12	30	●			
160282		12	40				
160311		12	40	●			
160929		12	40	●	●		
160931		12	50	●			
160239	160809	12	70	●			
160468		12	70				●
160941		12	70	●	●		
160946		12	100				
160926		24	15	●		●	
160082	160807	24	20	●			
160307		24	20				
160890		24	20	●	●		
160935		24	22	●			●
160947		24	30	●	●		
160979		24	30	●	●		
160240		24	40	●			
160473		24	30	●		●	
160937		24	40	●			
160978		24	40				
160977		24	50	●			●
160272		24	70				●
160769		24	70				
160975		24	70	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160477	12	100	●			
160922	12	140	●			
160923	12	200	●			
160478	24	60	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160720	12	120	●			
160721	24	100	●			



CARGO	WEHRLE	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160083	160806	12	30	●			
160982		12	40	●	●		
160215		24	20	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
161035	24	70	●			●



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160984	12	300	●			
160985	24	200	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160983	12	30	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160480	12	30	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160945	12	20	●			

Relè di lavoro - Doppio - Mini



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160267	12	2x40	●			

Commutatore - 5 Terminali - Mini



CARGO	WEHRLE	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160308		12	20/10				
160081	160804	12	30/20	●			
160270	160823	12	30/20	●	●		
160403		12	40/15	●			●
160932		12	40/15	●			●
160942		12	40/15	●	●		
160974		12	70/40	●			
160216	160808	24	20/10	●			
160271		24	20/10	●	●		
160337		24	22/10				
160976		24	50/30				
160394		24	60/40				●



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160316	12	40/15	●			
160944	24	10/20				●
160981	24	10/20	●			
160317	24	22/10	●			
160980	24	30/40	●			

Relè di lavoro - 5 Terminali 87b - Mini



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160934	12	2x20	●	●		
160902	12	2X15	●			
160168	12	2X20	●			
160933	12	2x20	●			●
160169	24	2X10	●			
160938	24	2X10	●			●
160939	24	2x10	●	●		

Relè di lavoro - 5 Terminali 2×87 - Mini



CARGO	WEHRLE	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160265	160805	12	30	●			
160903		12	40	●			
161009		12	40	●	●		
160266		24	20	●			



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160940	12	40	●			
160936	24	22	●			

Relè di lavoro - 4 Terminali (1-2-3-5) - Micro



CARGO	WEHRLE	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160364		12	25		●		
160918		12	25				●
160363	160812	12	30				

Commutatore - 5 Terminali (1-2-3-4-5) - Micro



CARGO	WEHRLE	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
160920		12	15/25		●		
160919		12	20/10				●
160365		12	30/20				
160366	160802	12	30/20		●		
160367		12	30/20				●
160368		24	20/10				
160521		24	20/10		●		
161010		24	20/10				●

Relè di lavoro - 5 Terminali - Micro



CARGO	Voltaggio	Ampère	Supporto	Diodo	Fusibile	Resistenza
161020	24	15/10		●		

www.hc-cargo.it

Your Expert in Parts

14040IT_Relays_09.15